

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Сушарка для взуття електрична
15,5 Вт

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Електрична сушарка для взуття — простий спосіб забути про вологе взуття та неприємний запах. Плавний і рівномірний прогрів дбайливо сушить взуття зсередини, не деформуючи матеріал і зберігаючи його форму — підходить навіть для делікатних моделей.

Пристрій допоможе швидко привести взуття до ладу після дощу чи активного дня, усунути вологу та неприємний запах, а також перешкодити розмноженню бактерій і грибка завдяки вбудованій антибактеріальній обробці та ультрафіолетовому випромінюванню.

З допомогою сушарки ви зможете:

- м'яко та бережно висушити взуття зсередини без ризику його пошкодити;
- ефективно усунути неприємний запах і перешкодити розмноженню бактерій та грибка;
- швидко підготувати взуття до використання — сушіння починається вже за кілька хвилин після увімкнення;
- висушити доросле взуття від 35 розміру і більше;
- зручно брати сушарку із собою в поїздки завдяки її компактності та легкій вазі.

Примітка. Пристрій дозволяє швидко привести взуття до ладу. Для сильно намоклого взуття рекомендується повторити цикл сушіння двічі.

КОМПЛЕКТАЦІЯ

Сушарка для взуття (2 сушильні елементи), кабель живлення USB, інструкція.

ПЕРЕВАГИ

- М'яке, шадне сушіння без ризику пошкодити взуття
- Антибактеріальна обробка та ультрафіолетове знезараження
- Швидкий вихід на робочу температуру (60–70 °C)
- Вбудований таймер для автоматичного відключення
- Компактна та легка конструкція — зручно зберігати й брати в поїздки
- Підходить для дорослого взуття від 35 розміру і більше

ПІДГОТОВКА ТА ВИКОРИСТАННЯ

Акуратно витягніть сушарку із коробки. Видаліть усі пакувальні матеріали та рекламні наклейки. Розмотайте та розправте кабель живлення.

1. Переконайтеся, що взуття не має грубих механічних забруднень — за потреби очистіть його заздалегідь.
2. Підключіть кабель живлення до сушарки та до джерела живлення (USB-порт, адаптер або павербанк).
3. Розмістіть сушильні елементи всередині взуття так, щоб вони щільно, але без надмірних зусиль, входили всередину.

Примітка. Розміщуйте сушарку лише всередині взуття. Не використовуйте пристрій для взуття розміром менше 35, якщо це не передбачено виробником.

Порядок увімкнення

1. Підключіть прилад до джерела живлення — індикатор живлення засигналізує про початок роботи.
2. За потреби встановіть таймер на бажаний час сушіння за допомогою кнопки управління.
3. Прилад почне рівномірно прогріватися — робоча температура (60–70 °C) досягається вже за кілька хвилин після увімкнення.
4. Залиште взуття сушитися на потрібний час — зазвичай 2–4 години залежно від вологості та типу взуття.
5. Після завершення сушіння відключіть прилад від живлення та обережно дістаньте його із взуття.
6. Дайте взуттю кілька хвилин охолонути перед використанням.

Примітка. Для делікатних матеріалів (замша, шкіра) не перевищуйте рекомендований час сушіння, щоб уникнути пересушування виробу.

ДОГЛЯД

Перед чищенням обов'язково відключіть прилад від живлення та дайте йому повністю охолонути. Протирайте корпус сушарки м'якою сухою або злегка вологою тканиною. Своєчасно очищуйте вентиляційні отвори від пилу та бруду.

Категорично заборонено занурювати прилад у воду та інші рідини, використовувати абразивні засоби, розчинники та агресивну хімію для чищення.

ЗБЕРІГАННЯ І ТРАНСПОРТУВАННЯ

Зберігайте пристрій у сухому, недоступному для дітей місці, подалі від нагрівальних приладів і потрапляння прямих сонячних променів.

При транспортуванні та зберіганні забороняється піддавати пристрій механічним впливам, які можуть призвести до пошкодження і/або порушення цілісності упаковки та самого пристрою. Не намотуйте кабель живлення надто туго навколо приладу — це може пошкодити провід.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика	Значення
Колір	Білий
Матеріал	Пластик
Потужність	15,5 Вт
Призначення	Для взуття
Розміщення приладу	Всередині взуття

Температурний діапазон	60–70 °C
Тип	Електросушарка для взуття
Розмір взуття	від 35-го і більше
Функції	Антибактеріальна обробка, ультрафіолет, таймер

ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ

Проблема	Рішення
Прилад не вмикається.	Перевірте підключення кабелю до джерела живлення та справність USB-порту чи адаптера.
Слабкий нагрів.	Переконайтеся, що прилад повністю вставлений у взуття і не заблоковані вентиляційні отвори.
Взуття сохне довше очікуваного.	Час сушіння залежить від рівня вологості та матеріалу взуття — за потреби повторіть цикл сушіння.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Перед початком експлуатації прочитайте наступну інформацію, яка містить важливі інструкції з безпеки, використання та догляду за пристроєм.

- Використовуйте сушарку лише за призначенням — для сушіння взуття.
- Не занурюйте прилад у воду та інші рідини, не використовуйте під дощем.
- Не залишайте працюючий прилад без нагляду.
- Пристрій не призначений для використання особами (в тому числі дітьми) з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями, або особами, що не мають достатнього досвіду та знань.
- Не допускайте дітей до самостійного користування приладом без нагляду дорослих.
- Не використовуйте пошкоджений прилад або кабель живлення. У разі пошкодження кабелю він має бути замінений у сервісному центрі.
- Не накривайте прилад під час роботи та не блокуйте вентиляційні отвори.
- Використовуйте лише оригінальний кабель живлення, що входить у комплект.
- Не розбирайте прилад самостійно — це може призвести до поломки або травми.
- Перед чищенням завжди відключайте сушарку від джерела живлення та переконайтеся, що її зовнішні частини повністю сухі.
- Якщо ви відчули запах, дим або помітили будь-які аномальні зміни пристрою, негайно припиніть його використання.